

Pour les systèmes équipés d'un capteur de débit :
Si les trois points clignotent sur l'afficheur, identifiez le problème
à l'aide du diagramme suivant :

