

Pour les systèmes équipés d'un pressostat :
Si les trois points clignotent sur l'afficheur, identifiez le problème à l'aide du diagramme suivant :

Trois points clignotent sur l'afficheur!

